



AUTO BREEZE®

CANDYFLOSSMASKINE



CANDYFLOSS



AUTOKØLING



STRØM

Betjeningsvejledning

1. "SLUK" først Candyfloss-kontakten, og "TÆND" derefter strømkontakten. Spiderhovedet vil ikke begynde at rotere.
2. Med spiderhovedet standset, hæld Candyfloss-sukker i spiderhovedet. Fyld cirka 90% op. Overfyld ikke!
3. "TÆND" Candyfloss-kontakten. Spiderhovedet vil nu rotere og varme op. Maskinen begynder at producere Candyfloss efter ca. 30 sek.
4. Når spiderhovedet er tømt – eller for at stoppe med at lave Candyfloss: "SLUK" Candyfloss-kontakten. Nedkølingen starter nu. Når maskinen er tilpas afkølet vil spiderhovedet stoppe med at rotere. Når spiderhovedet er helt standset, fyld sukker på igen. "TÆND" på Candyfloss-knappen for igen at lave Candyfloss.

Bemærk

Spiderhovedet vil stadig rotere under nedkøling – det er nødvendigt for at undgå brændt sukkermasse i spiderhovedet. Afbryd ikke strømmen under normal brug, da det vil forhindre kølingsprocessen.

Nødstop

"SLUK" strømkontakt, og maskinen stopper øjeblikkeligt.

Betjeningsstips

1. Overfyld ikke med sukker i spiderhovedet.
2. Service og reservedele, kontakt Pantom A/S på telefon 44 91 86 00.

! ADVARSEL



Sørg for at strømledning har korrekt jordforbindelse. Frakobl strømledning før rengøring og service. Kun kvalificeret personale må betjene maskinen.



Rør ikke spiderhovedet når det er i bevægelse. Lad spiderhovedet stoppe før genopfyldning.



Husk øjenbeskyttelse, da der er risiko for skader. Brug ikke maskinen uden en skærm eller et skjold mellem skål og kunder.



Brandfare! Rør ikke ved spiderhovedet. Lad det køle helt af før rengøring eller service.



Maskinen må ikke betjenes af mindreårige.



Læs og forstå betjeningsmanualen samt alle sikkerhedsinstruktioner før brug. For at bestille ekstra kopier af manualen eller for at bestille service, kontakt PANTOM A/S, Markstykkevej 4B, 2610 Rødovre. Tlf. 44 91 86 00. Hjemmeside: www.pantom.dk