



Vest:

Tlf. 98 52 30 11

Fax. 98 52 32 11

E.mail:vest@pantom.dk

Øst :

Tlf. 44 91 86 00

Fax. 44 91 84 78

E.mail:ost@pantom.dk

## **BRUGSANVISNING til portionspakninger.**

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen, 220 volt med jordstik.
2. Tænd for LIGHT (lys) og Warmer (varme)
3. Tænd for KETTLE HEAT(grydevarme) og KETTLE-MOTOR (omrører motor)
4. Klip den side af posen op med kokosfedt og hæld det i gryden.  
Efter ca. 1-2 minutter tilsættes resten af posens indhold d.v.s. majs og salt.
5. Efter kort tid vil majsene begynde at poppe og ”vælter” automatisk ud af gryden(løfter grydelågene), da hver majs korn bliver ca. 35-40 gange større. Når de sidste majs er poppede, vippe gryden i lodret stilling og gryden tømmes. Gryden er nu varm og produktionen kan fortsættes, med at tilsætte hele indholdet fra posen samtidig.
6. Producer altid mindst 5-10 gryder efter hinanden, majsene vil da opnå den største forøgelse.
7. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn slukkes der for gryden og omrøremotor, men sluk først for lys og varme når der ikke skal sælges mere. Husk at slukke for maskinen hver aften.
8. De popcorn der er tilbage i maskinen om aftenen kan opvarmes ved at tænde for LIGHT & WARMER og vil være sprøde efter ca. 15 minutter.  
Fyld f.eks. et kræmmerhus op med popcorn og sæt det under varmelampen.
9. **RENGØRING:**  
Bunden af maskinen tømmes for rester af popcorn, evt. med støvsuger eller en blød kost.  
Gryden rengøres med en let fugtet klud med lunkent sæbevand, bund og indvendig top på samme måde. Glassiderne samt låger rengøres med glasrens.  
Kom ALDRIG gryden direkte i vand.

Med venlig hilsen  
PANTOM A/S