



Vest:

Tlf. 98 52 30 11

Fax. 98 52 32 11

E.mail:vest@pantom.dk

Øst :

Tlf. 44 91 86 00

Fax. 44 91 84 78

E.mail:ost@pantom.dk

BRUGSANVISNING til Varmeskab

1. Tænd for varmeskabet ca. ½ - 1 time før brug.
2. Derefter fyldes varmeskabet med popcorn, bacon eller nachos, ved at tage låget i toppen af,
Der fyldes op med popcorn/snacks til ca. 10-15 cm fra toppen.
3. Der efterfyldes løbende, når varmeskabet er ca. halv fyldt.
4. Hvis man skal fortsætte dagen efter, bør varmeskabet tømmes for popcorn / snacks, når der ikke er tændt for varmen. Popcornene/snackene bør lægges i en pose der kan lukkes til for natten.
5. Det er vigtigt at der ikke er åben for posen med popcorn/snacks andet en når der fyldes på varmeskabet.
6. Der må ikke være tændt for varmeskabet natten over.
7. Tilsluttes 220 volt med jord. Der medfølger en ske til snackene.

Med venlig hilsen
PANTOM A/S